

CÓMO EMITIR SU

VOTO

1 INSERTE TARJETA

Inserte la tarjeta de activación.



2 HAGA SELECCIONES

Haga selecciones en la pantalla.

Utilice los botones de **PREVIO** y **SIGUIENTE** para navegar a través de la papeleta.



3 REVISE SELECCIONES

Revise todas las selecciones en la pantalla de resumen. Para hacer cambios, toque la opción que indica su selección y haga su nueva selección.



4 IMPRIMA E INSERTE

Una vez que la selección sea confirmada, toque **IMPRIMIR**. Revise la tarjeta impresa para confirmar sus selecciones.

Inserte la tarjeta en el tabulador. Un mensaje de "Gracias por votar" aparecerá para confirmar la tabulación.

